

Steinteppich senkrecht auftragen



Der Steinteppich kann nur mit dem speziellen, sehr dicken Wandbindemittel auftragen werden.

S350 1K PU in 2,5 oder 2,8 kg für einen 25 kg Sack
oder 10 kg für 4 Säcke (100 kg Steine)

S350 ist ein gebrauchsfertiges Produkt.

Dieses könnte aber noch dicker gemacht werden, durch eine geringe Zugabe von S480 Stellmittel Pulver.
(10 - 25 g pro kg Bindemittel)

Die Wand muss mit dem Bindemittel ca. 600 g bis 800 g eingestrichen werden, am besten mit einer Kelle aufziehen, so dass ca. eine 1 mm dicke Schicht entsteht. Zu einem Sack mit 25 kg Marmorkiesel wird 1800 g bis max. 2000 g Bindemittel dazugegeben. Ordentlich rühren, damit es keine Klumpen gibt.

Achtung! Zuviel Bindemittel oder Klumpen führt zu milchigen Stellen.

Verarbeitung: 15 - 25°C.

Nicht höher, da es dann zu dünnflüssig wird und dann die Steinchen abrutschen könnten.



Nun kann das fertige Gemisch nass in nass, mit einer Kelle aufgetragen werden.

Wir empfehlen für die Wandbeschichtung die feine Körnung oder eine Mischung fein/grob, da diese mehr Klebeverbindungen hat und dünner aufgetragen werden kann und somit auch weniger Gewicht nach unten drückt.

Sollte das Gemisch abrutschen, so müssen Sie mit mehr Druck arbeiten, oder die Verarbeitungstemperatur ist zu hoch.

Alle Produkte finden Sie in unserem Online-Shop unter:

<http://shop.steinsystem.com/>